

Hausbau Tipps: Mauerwerk

Hausbau Tipps: Mauerwerk

Falls Sie Ihr Haus in z.B. in Eigenleistung erstellen sollten Sie die Wandkronen abdecken. Dies gilt vor allem bei Verwendung von Hohlkammersteinen wie z.B. porosierten Ziegeln. Diese Abdeckung ist mit beschwerter Baufolie (z.B. mittels Holzbrettern) schnell und effektiv machbar. Hierdurch wird verhindert dass sich Regenwasser in den Kammern der Steine sammelt welches den Trocknungsprozess der Massivwand deutlich verlängert und erschwert. Kleinere Regengüsse sind jedoch vor allem im Hochsommer unproblematisch.